

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recommandé de développer une cédule d'entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

- 1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat pendant quelques jours avant l'installation.
- 2 | Un peu de peluche ou de duvet peut apparaître sur la surface de la carpette. Ceci disparaîtra après quelques aspirations.
- 3 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Lavez simplement avec un détergent doux ou un dégraissant, au besoin.
- 4 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou entreposer debout.

INSPECTION PÉRIODIQUE

Des inspections périodiques sont recommandées afin de détecter toute déchirure sur les bordures. Pour réparer une bordure endommagée, coller les sections avec un adhésif cyanoacrylate de type Super Glue.

TAPIS D'ENTRÉE ET PRODUITS HDNP COMMERCIAUX

Les tapis d'entrée sont utilisés pour capturer la saleté afin qu'elle ne se disperse dans un édifice. Par contre, pour demeurer efficace, elles doivent régulièrement être nettoyées.

1 | PASSER L'ASPIRATEUR QUOTIDIENNEMENT

2 | NETTOYAGE DES TACHES

Laver à la main ou faire l'extraction des taches en utilisant un shampooing ou détergent à carpette à base d'eau.

3 | NETTOYAGE COMPLET

Nettoyer la carpette de façon périodique en utilisant un extracteur à carpette et un détergent ou shampooing à base d'eau. Ne pas utiliser de nettoyant à base de solvant.

4 | SÉCHAGE

L'excès d'eau doit être enlevé par extraction ou en suspendant la carpette. Lorsque possible, les carpettes doivent être complètement sèches avant d'être remises en opération.

CARPETTES ANTI-FATIGUE - Vinyle

A. SECOUER OU BALAYER QUOTIDIENNEMENT

Secouer ou balayer la saleté et les débris à chaque jour. Balayer également le plancher sous la carpette afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B. ARROSER OU NETTOYER AVEC UNE MOPPE HUMIDE HEBDOMADAIREMENT

Les carpettes peuvent être nettoyées avec une machine à pression ou avec une moppe humide et un détergent à base d'eau non-abrasif. Laisser la carpette sécher complètement avant de la réutiliser.

CARPETTES ANTI-FATIGUE - Caoutchouc

A. SECOUER OU BALAYER QUOTIDIENNEMENT

Enlever la saleté et débris en secouant la carpette à l'envers et balayer la surface. Nettoyer également le plancher sous la carpette afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B. ARROSER ET FROTTER HEBDOMADAIREMENT

Les carpettes peuvent être arrosées avec une laveuse à pression ou frottées gentiment à la main avec une brosse et un détergent non-abrasif à base d'eau. Les carpettes résistant à l'huile et aux graisses doivent être nettoyées toutes les semaines avec un détergent à base d'eau, de l'eau chaude savonneuse afin d'éliminer l'excès de graisse. Aucune carpette ne doit être mise au lave-vaisselle.

IMPORTANT! Ne pas utiliser de brosse, aspirateur ou autres machines rotatives. Également, ne pas utiliser de solvants, détergents pH ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces matières.